

Arbeitsstuhl


Montage- und Gebrauchsanleitung für Sitzträger 1

Verwendung

Drehstühle sind Sitzmöbel. Sie müssen auf einem festen Untergrund stehen und dürfen nicht als Steigergerät benutzt werden.
Maximale Belastung: 130 kg.

Montage


1. Rollen / Gleiter einstecken (bei Bedarf *)
2. Fußkreuz auf den Boden stellen
3. Gasfeder einstecken
4. Aufstiegshilfe / Armlehnen montieren *)
5. Sitzträger mit Sitzfläche aufstecken
6. Rückenlehne einführen
7. Stuhl durch Hinsetzen mehrfach belasten



*) je nach gewähltem Zubehör

Einstellmöglichkeiten

1. Sitzflächenneigung
2. Rückenlehnenandruck
3. Rückenlehnenhöhe
4. Rückenlehnenneigung
5. Sitzhöhe



Arbeitsstuhl

Montage- und Gebrauchsanleitung für Sitzträger 1

Wartung

Unsere Produkte sind von hoher Qualität, dennoch müssen Stühle Regelmäßig gewartet werden. Um auch auf längere Zeit die einwandfreie Funktion der Einstellmöglichkeiten sicherzustellen, empfehlen wir :

- Bewegliche Teile, wie Rückenlehnenmechanik, Gummimetallelemente, Gewindestange und Gasfeder regelmäßig überprüfen, sauber zu halten und Metallteile leicht einzufetten
- Rollen bzw. Gleiter überprüfen und im Bedarfsfall ersetzen

Falls Funktionsstörungen auftreten, wenden Sie sich bitte an dh-focus GmbH, Tel. 09524 30351-0

Weitere Hinweise finden Sie auch auf unserer Homepage www.dh-focus.de

Auswahl der Rollen (falls zutreffend)

Bitte achten Sie auf die richtige Auswahl der Rollen in Bezug auf Ihren Bodenbelag.

- harte Böden (PVC, Laminat, Holz, Beton, ...) → weiche Rollen
- weiche Böden (Teppich, ...) → harte Rollen

Hinweis zu Wartungsarbeiten

Reparatur- und Wartungsarbeiten sollten ausschließlich von eingewiesenem Fachpersonal unter Verwendung von Original-Ersatzteilen erfolgen. Bei unsachgemäßer Behandlung erlöschen die Ansprüche auf Gewährleistung.